Краткий справочник для одноканальных телефонов

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВОВ

- *Вызов по внутренней связи:* [Номер добавочного телефона]
- *Вызов оператора:* [0] (или [9])
- *Внешние вызовы - автоматический доступ к линии:*
  [9] (или [0]) [Телефонный номер]
- *Внешние вызовы*
  - индивидуальный доступ к группе внешних линий (СО):
  [Номер группы внешних линий (81-86)] [Телефонный номер]
- *Системный ускоренный набор номера:*
  [*] [Номер системного ускоренного набора (00-99)]
- *Персональный ускоренный набор номера:*
  [#] [Номер персонального ускоренного набора (0-9)]
- *Дозванивание по последнему набранному номеру:* [# #] или [8 0]
- *Автоматический обратный вызов от занятой линии/номера (закрепление вызова):* [6]
- *Домофонный вызов:* [3 1] [Номер домофона (1-4)]

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

- *Перехват адресованного вызова:* [4] [Номер добавочного телефона]
- *Перехват группового вызова:* [4 0]

ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

- *Удержание вызова/Разбивка вызова:* [Сброс линии рычагом переключения]
- *Снятие вызова с режима удержания*
  - для внешних вызовов: [5 3] [Номер внешней линии (СО)]
  - для вызовов по внутренней связи: [5] [Номер добавочного телефона]
- *Переключение вызова на добавочный телефон:*
  [Сброс линии рычагом переключения] [Номер добавочного телефона]
- *Ответ на ожидающий вызов:*
  [Опустить трубку на рычаг] [Снять трубку с рычага]
- *Направление поискового вызова - Все добавочные линии и перевод вызова:*
  [Сброс линии рычагом переключения] [3 3 0]
  - Ответ на поисковый вызов: [4 3]
- *Конференц-связь (3-абонентская):*
  [Сброс линии рычагом переключения] [Телефонный номер]
  [Сброс линии рычагом переключения] [3]

Краткий справочник для одноканальных телефонов

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВОВ

- *Вызов по внутренней связи:* [Номер добавочного телефона]
- *Вызов оператора:* [0] (или [9])
- *Внешние вызовы - автоматический доступ к линии:*
  [9] (или [0]) [Телефонный номер]
- *Внешние вызовы*
  - индивидуальный доступ к группе внешних линий (СО):
  [Номер группы внешних линий (81-86)] [Телефонный номер]
- *Системный ускоренный набор номера:*
  [*] [Номер системного ускоренного набора (00-99)]
- *Персональный ускоренный набор номера:*
  [#] [Номер персонального ускоренного набора (0-9)]
- *Дозванивание по последнему набранному номеру:* [# #] или [8 0]
- *Автоматический обратный вызов от занятой линии/номера (закрепление вызова):* [6]
- *Домофонный вызов:* [3 1] [Номер домофона (1-4)]

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

- *Перехват адресованного вызова:* [4] [Номер добавочного телефона]
- *Перехват группового вызова:* [4 0]

ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

- *Удержание вызова/Разбивка вызова:* [Сброс линии рычагом переключения]
- *Снятие вызова с режима удержания*
  - для внешних вызовов: [5 3] [Номер внешней линии (СО)]
  - для вызовов по внутренней связи: [5] [Номер добавочного телефона]
- *Переключение вызова на добавочный телефон:*
  [Сброс линии рычагом переключения] [Номер добавочного телефона]
- *Ответ на ожидающий вызов:*
  [Опустить трубку на рычаг] [Снять трубку с рычага]
- *Направление поискового вызова - Все добавочные линии и перевод вызова:*
  [Сброс линии рычагом переключения] [3 3 0]
  - Ответ на поисковый вызов: [4 3]
- *Конференц-связь (3-абонентская):*
  [Сброс линии рычагом переключения] [Телефонный номер]
  [Сброс линии рычагом переключения] [3]

Краткий справочник для одноканальных телефонов

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВОВ

- *Вызов по внутренней связи:* [Номер добавочного телефона]
- *Вызов оператора:* [0] (или [9])
- *Внешние вызовы - автоматический доступ к линии:*
  [9] (или [0]) [Телефонный номер]
- *Внешние вызовы*
  - индивидуальный доступ к группе внешних линий (СО):
  [Номер группы внешних линий (81-86)] [Телефонный номер]
- *Системный ускоренный набор номера:*
  [*] [Номер системного ускоренного набора (00-99)]
- *Персональный ускоренный набор номера:*
  [#] [Номер персонального ускоренного набора (0-9)]
- *Дозванивание по последнему набранному номеру:* [# #] или [8 0]
- *Автоматический обратный вызов от занятой линии/номера (закрепление вызова):* [6]
- *Домофонный вызов:* [3 1] [Номер домофона (1-4)]

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

- *Перехват адресованного вызова:* [4] [Номер добавочного телефона]
- *Перехват группового вызова:* [4 0]

ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

- *Удержание вызова/Разбивка вызова:* [Сброс линии рычагом переключения]
- *Снятие вызова с режима удержания*
  - для внешних вызовов: [5 3] [Номер внешней линии (СО)]
  - для вызовов по внутренней связи: [5] [Номер добавочного телефона]
- *Переключение вызова на добавочный телефон:*
  [Сброс линии рычагом переключения] [Номер добавочного телефона]
- *Ответ на ожидающий вызов:*
  [Опустить трубку на рычаг] [Снять трубку с рычага]
- *Направление поискового вызова - Все добавочные линии и перевод вызова:*
  [Сброс линии рычагом переключения] [3 3 0]
  - Ответ на поисковый вызов: [4 3]
- *Конференц-связь (3-абонентская):*
  [Сброс линии рычагом переключения] [Телефонный номер]
  [Сброс линии рычагом переключения] [3]

Краткий справочник для одноканальных телефонов

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВОВ

- *Вызов по внутренней связи:* [Номер добавочного телефона]
- *Вызов оператора:* [0] (или [9])
- *Внешние вызовы - автоматический доступ к линии:*
  [9] (или [0]) [Телефонный номер]
- *Внешние вызовы*
  - индивидуальный доступ к группе внешних линий (СО):
  [Номер группы внешних линий (81-86)] [Телефонный номер]
- *Системный ускоренный набор номера:*
  [*] [Номер системного ускоренного набора (00-99)]
- *Персональный ускоренный набор номера:*
  [#] [Номер персонального ускоренного набора (0-9)]
- *Дозванивание по последнему набранному номеру:* [# #] или [8 0]
- *Автоматический обратный вызов от занятой линии/номера (закрепление вызова):* [6]
- *Домофонный вызов:* [3 1] [Номер домофона (1-4)]

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

- *Перехват адресованного вызова:* [4] [Номер добавочного телефона]
- *Перехват группового вызова:* [4 0]

ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА

- *Удержание вызова/Разбивка вызова:* [Сброс линии рычагом переключения]
- *Снятие вызова с режима удержания*
  - для внешних вызовов: [5 3] [Номер внешней линии (СО)]
  - для вызовов по внутренней связи: [5] [Номер добавочного телефона]
- *Переключение вызова на добавочный телефон:*
  [Сброс линии рычагом переключения] [Номер добавочного телефона]
- *Ответ на ожидающий вызов:*
  [Опустить трубку на рычаг] [Снять трубку с рычага]
- *Направление поискового вызова - Все добавочные линии и перевод вызова:*
  [Сброс линии рычагом переключения] [3 3 0]
  - Ответ на поисковый вызов: [4 3]
- *Конференц-связь (3-абонентская):*
  [Сброс линии рычагом переключения] [Телефонный номер]
  [Сброс линии рычагом переключения] [3]

ПРОГРАММИРОВАНИЕ/УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ ДОБАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

- *Номера персонального ускоренного набора- сохранение в памяти:*
  2 ⋇ Номер персонального ускоренного набора (0-9) Телефонный номер #
- *Режим ожидающего вызова для внешних вызовов*
  - *установка:* 7 3 1 1 #
  - *отмена:* 7 3 1 0 #
- *Режим ожидающего вызова для вызовов по внутренней связи*
  - *установка:* 7 3 2 1 #
  - *отмена:* 7 3 2 0 #
- *Пересылка вызова в режиме “все вызовы”:*
  7 1 1 Номер добавочного телефона #
- *Пересылка вызова в режиме “номер занят/нет ответа”:*
  7 1 2 Номер добавочного телефона #
- *Пересылка вызова во внешнюю линию:*
  7 1 3 Код доступа к линии (9 или 0. либо 81-86) Телефонный номер #
- *Пересылка вызова - отмена:* 7 1 0 #
- *Электронная блокировка станции*
  - *блокировка:* 7 7 Код блокировки 2 раза #
  - *снятие блокировки:* 7 7 Код блокировки #
- *Режим ожидающего сообщения*
  - *установка:* 7 0 1 Номер добавочного телефона #
  - *отмена:* 7 0 2 Номер добавочного телефона #
- *Режим “Не беспокоить” (DND)*
  - *установка:* 7 14 #
  - *отмена:* 7 10 #

МЕСТО ДЛЯ ДРУГИХ ФУНКЦИЙ:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ/УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ ДОБАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

- *Номера персонального ускоренного набора- сохранение в памяти:*
  2 ⋇ Номер персонального ускоренного набора (0-9) Телефонный номер #
- *Режим ожидающего вызова для внешних вызовов*
  - *установка:* 7 3 1 1 #
  - *отмена:* 7 3 1 0 #
- *Режим ожидающего вызова для вызовов по внутренней связи*
  - *установка:* 7 3 2 1 #
  - *отмена:* 7 3 2 0 #
- *Пересылка вызова в режиме “все вызовы”:*
  7 1 1 Номер добавочного телефона #
- *Пересылка вызова в режиме “номер занят/нет ответа”:*
  7 1 2 Номер добавочного телефона #
- *Пересылка вызова во внешнюю линию:*
  7 1 3 Код доступа к линии (9 или 0. либо 81-86) Телефонный номер #
- *Пересылка вызова - отмена:* 7 1 0 #
- *Электронная блокировка станции*
  - *блокировка:* 7 7 Код блокировки 2 раза #
  - *снятие блокировки:* 7 7 Код блокировки #
- *Режим ожидающего сообщения*
  - *установка:* 7 0 1 Номер добавочного телефона #
  - *отмена:* 7 0 2 Номер добавочного телефона #
- *Режим “Не беспокоить” (DND)*
  - *установка:* 7 14 #
  - *отмена:* 7 10 #

МЕСТО ДЛЯ ДРУГИХ ФУНКЦИЙ:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ/УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ ДОБАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

- *Номера персонального ускоренного набора- сохранение в памяти:*
  2 ⋇ Номер персонального ускоренного набора (0-9) Телефонный номер #
- *Режим ожидающего вызова для внешних вызовов*
  - *установка:* 7 3 1 1 #
  - *отмена:* 7 3 1 0 #
- *Режим ожидающего вызова для вызовов по внутренней связи*
  - *установка:* 7 3 2 1 #
  - *отмена:* 7 3 2 0 #
- *Пересылка вызова в режиме “все вызовы”:*
  7 1 1 Номер добавочного телефона #
- *Пересылка вызова в режиме “номер занят/нет ответа”:*
  7 1 2 Номер добавочного телефона #
- *Пересылка вызова во внешнюю линию:*
  7 1 3 Код доступа к линии (9 или 0. либо 81-86) Телефонный номер #
- *Пересылка вызова - отмена:* 7 1 0 #
- *Электронная блокировка станции*
  - *блокировка:* 7 7 Код блокировки 2 раза #
  - *снятие блокировки:* 7 7 Код блокировки #
- *Режим ожидающего сообщения*
  - *установка:* 7 0 1 Номер добавочного телефона #
  - *отмена:* 7 0 2 Номер добавочного телефона #
- *Режим “Не беспокоить” (DND)*
  - *установка:* 7 14 #
  - *отмена:* 7 10 #

МЕСТО ДЛЯ ДРУГИХ ФУНКЦИЙ:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ/УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ ДОБАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

- *Номера персонального ускоренного набора- сохранение в памяти:*
  2 ⋇ Номер персонального ускоренного набора (0-9) Телефонный номер #
- *Режим ожидающего вызова для внешних вызовов*
  - *установка:* 7 3 1 1 #
  - *отмена:* 7 3 1 0 #
- *Режим ожидающего вызова для вызовов по внутренней связи*
  - *установка:* 7 3 2 1 #
  - *отмена:* 7 3 2 0 #
- *Пересылка вызова в режиме “все вызовы”:*
  7 1 1 Номер добавочного телефона #
- *Пересылка вызова в режиме “номер занят/нет ответа”:*
  7 1 2 Номер добавочного телефона #
- *Пересылка вызова во внешнюю линию:*
  7 1 3 Код доступа к линии (9 или 0. либо 81-86) Телефонный номер #
- *Пересылка вызова - отмена:* 7 1 0 #
- *Электронная блокировка станции*
  - *блокировка:* 7 7 Код блокировки 2 раза #
  - *снятие блокировки:* 7 7 Код блокировки #
- *Режим ожидающего сообщения*
  - *установка:* 7 0 1 Номер добавочного телефона #
  - *отмена:* 7 0 2 Номер добавочного телефона #
- *Режим “Не беспокоить” (DND)*
  - *установка:* 7 14 #
  - *отмена:* 7 10 #

МЕСТО ДЛЯ ДРУГИХ ФУНКЦИЙ:

Отпечатано в Японии

PSQX1576YB KF0898CM2031 Ⓓ